

1. Raamfolie verwijderen

Wanneer een raamfolie net is geplaatst is, kunt u deze makkelijk verwijderen. Wanneer een raamfolie een langere periode geleden geplaatst is. Verwijderd u deze door de raamfolie licht te verwarmen met een föhn en langzaam los te trekken. Door het verwarmen van de raamfolie wordt de lijmlaag weer geactiveerd en kan de raamfolie langzaam worden losgetrokken.

- Pas op dat de ruit niet te warm wordt. Houdt 1 hand op de ruit. Wanneer het te warm voor uw hand wordt is het ook te warm voor de ruit.

2. Lijm-resten verwijderen

Lijmresten kunt u het beste verwijderen met een glaskrabber samen met water en zeep.

- Ook mogelijk met sticker verwijderaar.

Handige tips!

- Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden als er opnieuw een sticker wordt geplaatst.